

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

Дверная фурнитура имеет огромное значение при установке двери. Важно выбрать ее правильно. Она должна быть надежной, удобной в эксплуатации, красивой.

Для внутренних дверей используются защелки: проходные, с фиксатором (для ванных комнат и туалетов), а также обычные замки с ключом. Защелки как самая элементарная разновидность запирающего механизма удерживают дверь в закрытом состоянии. Они бывают фалевые, роликовые и магнитные. Одной из разновидностей защелок с фиксатором являются ручки-скобы со встроенной поворотной кнопкой запирания.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ БЫВАЮТ:

По конструкции: стационарные, ручки-скобы, нажимные, нажимные с Фалевой защелкой, ручки кнопочного типа.

По назначению: входные, межкомнатные, для санузлов и ванных комнат.

Стационарные ручки не имеют подвижных деталей и очень простые по конструкции. Самые популярные — П-образные ручки-скобы различных фасонов. Их длина 110-170 мм, высота 40-60 мм (относительно плоскости двери). Форма изгиба ручки-скобы варьируется от трапециевидной до



сложных кривых или ломаных линий. Изготавливают такие ручки чаще всего из нержавеющей стали с хромированным покрытием. Эти изделия легко содержать в чистоте. Существуют и Г-образные нажимные ручки и ручки-кнопки, которые также просты по конструкции.

В фалевых нажимных моделях и поворотных ручках-кнопках используется один и тот же механизм. Они отличаются лишь конструкцией элемента, за который мы беремся рукой. Высота нажимных ручек 50-55 мм, длина Г-образного рычага 100-120 мм. Чтобы открыть дверь надо нажать на рычаг.

КРЕПЛЕНИЕ РУЧЕК

Дверные ручки крепятся на высоте 800-1200 мм от пола, хотя считается, что комфортнее всего, когда дверная ручка расположена на уровне пояса и при открывании двери рука согнута в локтевом суставе под прямым углом. Расстояние от края двери до оси ручки



обычно определяется конструкцией замка (в среднем 50-80 мм). Неподвижные ручки-скобы (не соединяющие с замком) крепят на расстоянии 80-120 мм от края полотна.

ПРИ ВЫБОРЕ ДВЕРНЫХ РУЧЕК НУЖНО УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ:

- Подбирайте ручки соответственно дверной конструкции. В зависимости от монтажа двери они могут быть с правым или левым исполнением.
- Качественная межкомнатная защелка должна работать плавно, бесшумно и без особого усилия.
- Язычок замка должен полностью убираться в паз при повороте ручки на угол, не превышает 45. В престижных моделях он не превышает 20-30.
- Уточните при покупке фурнитура, с помощью каких средств его можно мыть и чистить. Некоторые из них могут разрушаться под воздействием абразивных чистящих средств.
- И конечно, дверные ручки должны органично сочетаться с общей концепцией помещения. Для установки межкомнатных дверей применяются петли двух типов: навесные и ввертные.

Екатерина ДАВЫДЕНКО,
менеджер ТС "Славянский Дом".